


**pratic**



**T-Hide**

(rev. **11/18**)

T-Project



Manuale di Installazione  
Installation manual  
Notice d'installation  
Installationshandbuch

Istruzioni originali  
Original instructions  
Instructions originales  
Originalbetriebsanleitung



# ITALIANO

## Informazioni generali

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto una tenda Pratic della serie **T-Project**.

La nostra azienda progetta e produce tende da sole dal 1960. Sin dalle origini abbiamo scelto di investire sulla qualità e sull'innovazione, selezionando accuratamente i materiali e perfezionando i processi produttivi. Tecnologie all'avanguardia sono state affiancate alla cura artigianale nella rifinitura dei dettagli, per garantire funzionalità e un design di eccellenza.

Il risultato è un prodotto che garantisce il massimo in termini di sicurezza, comfort e semplicità d'uso e che è destinato a durare a lungo nel tempo.

La invitiamo a leggere con attenzione le pagine che seguono nelle quali troverà una serie di informazioni che le permetteranno di apprezzare sin nei dettagli la qualità del prodotto che ha acquistato e di utilizzarlo correttamente.



**ATTENZIONE:** Prima di utilizzare la tenda, leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni riportate nel presente manuale e nel manuale "Manuale delle istruzioni per l'uso". I manuali installazione ed istruzioni per l'uso, compresi quelli relativi agli accessori, sono parte integrante del prodotto e devono essere conservati e tenuti sempre a disposizione per successive consultazioni, fino allo smaltimento della tenda.

## Avvertenze

L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme IEC e delle disposizioni nazionali reattive agli impianti elettrici civili.

Consultare anche la documentazione tecnica della struttura.

Questo simbolo indica possibile pericolo per la persona o danno al prodotto.

Questo simbolo indica "Attenzione".

Questo simbolo indica l'utilizzo della forza nell'operazione indicata.  
Utilizzando avvitatori elettrici settare il corretto valore di coppia.

Questo simbolo indica il non utilizzo della forza nell'operazione indicata

Questo simbolo indica un accessorio opzionale.

Questo simbolo indica un operazione eseguita correttamente.

Questo simbolo indica un operazione non eseguita correttamente.

Questo simbolo consiglia l'utilizzo dell'elevatore Ercolino o di un idoneo sollevatore.

Questo simbolo consiglia l'utilizzo della livella laser.

Altri simboli di sicurezza riportati fanno riferimento alla norma **UNI EN ISO 7010**.

È responsabilità dell'installatore la corretta scelta dei sistemi di ancoraggio idonei al tipo di supporto su cui ancorarsi e dei carichi derivanti dal peso della struttura e dall'azione del vento.

Il costruttore declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel manuale, se imputabili a errori di stampa, traduzione o di trascrizione.

Si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie o utili anche nell'interesse dell'utenza, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e sicurezza.



## General Information

Dear Customer,

thanks for having chosen a Pratic awning of **T-Project** line.

Our company has been designing and producing sun awnings since 1960.

From the beginning we have chosen to invest on quality and innovation, accurately selecting the materials and perfecting the manufacturing processes.

Advanced technologies have been coupled with the craftsmanship in the finishing of the details in order to ensure functionality and design excellence.

The result is a product able to ensure the top in terms of safety, comfort and user-friendliness and that is meant to last longer and longer.

Please read carefully the following pages, where you will find a wealth of information that will allow you to fully appreciate the quality of the product you have purchased and to use it properly.



**WARNING:** before using the awning, read carefully all warnings and instructions in this manual and also in the one called "Instructions Manual".

The installation and instruction manuals, as well as the spare parts manuals are part of the product and must be properly stored for any future need until the awning disposal.

## Avvertenze

Installation must be carried out by qualified personnel in compliance with EN and local safety regulations relative to domestic electrical systems.

See also product technical sheet.

 This symbol indicates the possibility of injury to persons or damage to the product.

 This symbol means "Warning".

 This symbol means to use force during the shown operation.  
Using electric screwdrivers set the correct torque value.

 This symbol means not to use force during the shown operation.

 This symbol indicate a particular which is given as optional.

 This symbol indicates an operation carried out correctly.

 This symbol indicates an operation carried out not correctly.

 This symbol recomends the use of the manual lift Ercolino or an adequate lifter.

 This symbol recomends the use of laser measurement instruments.

Other indicated safety symbols refer to the regulation **UNI EN ISO 7010**.

It is responsibility of the fitter to correctly choose the anchoring systems suitable to the type of support on which it is necessary to anchor and the loads due to the weight of the structure and the wind action.

The manufacturer disclaims any responsibility for possible inaccuracies contained in the manual, whether due to misprints, translation, or transcription.

The manufacturer reserves the right to introduce any modifications to the product that are considered necessary or in the interests of the user and which do not alter the essential operational and safety characteristics of the appliance.



# FRANÇAIS

## Informations Générales

Cher Client,

merci d'avoir choisi une store Pratic de la série **T-Project**.

Notre société projette et réalise stores depuis 1960. Nous avons dès lors choisi d'investir sur la qualité et l'innovation, en sélectionnant nos matériaux avec grand soin tout en améliorant nos procédés de production. Des technologies à l'avant-garde ont été associées au soin artisanal en termes de finitions afin de garantir la fonctionnalité et l'excellence du design.

Le résultat est un produit qui garantit le maximum en termes de sécurité, confort et simplicité d'usage et qui est destiné à durer au fil du temps.

Nous vous invitons à lire attentivement les pages suivantes dans lesquelles vous trouverez une série d'informations qui vous permettront d'apprécier dans les moindres détails la qualité du produit que vous venez d'acheter et de l'utiliser correctement.



**ATTENTION:** avant d'utiliser le store, lire attentivement tous les avertissements et les instructions figurant dans ce manuel et dans le manuel "Manuel d'utilisation." Les instructions d'installation et d'utilisation avec ceux des pièces détachées font partie intégrante du produit et ils doivent être conservés et être toujours à disposition pour toutes consultations futures, jusqu'à l'élimination du store.

## Avertissements

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié conformément aux normes NF et aux dispositions nationales relatives aux installations électriques civiles.

Voir aussi la documentation technique de la structure.

Ce symbole indique un risque de danger pour les personnes ou de dommage à le produit.

Ce symbole indique: «Attention».

Ce symbole vous indique d'utiliser de la force au cours de l'opération.  
Si on utilise un visseuse électrique il faut définir la valeur de couple correcte pour le serrage.

Ce symbole vous indique de ne pas recourir à la force au cours de l'opération.

Ce symbole vous indique un accessoire en option.

Ce symbole vous indique une opération réalisée correctement.

Ce symbole vous indique une opération réalisée pas correctement.

Avec ce symbole nous vous conseillons d'utiliser le système de levage Ercolino ou un système de levage approprié.

Avec ce symbole nous vous conseillons d'utiliser des instruments de mesure laser.

D'autres symboles de sécurité indiqués se réfèrent à la norme **UNI EN ISO 7010**.

L'installateur est responsable de la bonne choix des systèmes d'ancrage appropriés au type de support sur lequel s'ancrer et des charges résultants du poids de la structure et de l'action du vent.

Le Fabricant décline toute responsabilité en cas d'éventuelles inexacititudes contenues dans ce manuel, en raison de fautes d'impression, de traduction ou de transcription.

Il se réserve la faculté d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'il estime nécessaires au utiles, y compris dans l'intérêt des utilisateurs, sans modifier leurs caractéristiques essentielles de fonctionnalité et sécurité.



## Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Pratic Sonnenmarkise der Serie **T-Project**.

Unser Unternehmen stellt seit 1960 Außenstrukturen her. Vom Anfang an haben wir uns entschieden, durch eine sorgfältige Materialauswahl und die Perfektionierung der Herstellungsverfahren in Qualität und Innovation zu investieren.

Avantgardistischen Technologien wurde die handwerkliche Sorgfalt bei der Vollendung der Details zur Seite gestellt, um Zweckmäßigkeit und ein Design herausragender Qualität zu garantieren.

Das Ergebnis ist ein Produkt, das die höchste Sicherheit, Komfort und einfache Verwendung garantiert und das zur langhaltigen Benutzungszeit bestimmt ist. Wir bitten Sie um das aufmerksame Lesen der folgenden Seiten, auf denen Sie vielfältige Informationen finden können, die Ihnen die Qualität des erworbenen Produktes auch in den Details erkennen und korrekt verwenden lassen.



**ACHTUNG!**: vor der Markisenbenutzung bitte alle Hinweise und Anleitungen in diesem Handbuch und im Handbuch "Bedienungsanleitung" sorgfältig lesen.  
Das Installationshandbuch und die Bedienung und Zubehör Anleitungen begleiten das Produkt und müssen sorgfältig aufbewahrt werden um für jede weitere Information griffbereit zu bleiben, bis die Markise entsorgt wird.

## Anmerkung

Die Installation ist von Fachpersonal und unter Beachtung der IECBestimmungen und der örtlichen Vorschriften bezüglich elektrischer Anlagen auszuführen.

Siehe auch Produkt Technisches Datenblatt.

Dieses Symbol weist auf eine mögliche Gefahr für Personen bzw. Schäden am Produkt.

Dieses Symbol steht für "Vorsicht!"

Dieses Symbol bedeutet, Kraftanwendung bei der Operationsdurchführung.  
Wenn Sie Elektrische Schrauber benutzen, achten Sie bitte auf den korrekte Drehmoment.

Dieses Symbol bedeutet, dass kein Gewalt bei der Operationsdurchführung angewendet werden muss.

Dieses Symbol kennzeichnet ein optionales Zubehör.

Dieses Symbol bedeutet, dass die Operation korrekt durchgeführt worden ist.

Dieses Symbol bedeutet eine Operation, die nicht korrekt durchgeführt worden ist.

Dieses Symbol empfiehlt der Ercolino-Heber zu verwenden oder eines geeigneten Stapler.

Dieses Symbol empfiehlt die Laser-Messgeräten zu verwenden.

Andere angegebene Sicherheitssymbole beziehen sich auf die Norm **UNI EN ISO 7010**.

Der Installateur ist dafür verantwortlich, die richtigen, für die Art der zu ankernden Unterlage geeigneten Verankerungssysteme anzuwählen, als auch die von dem Gewicht der Struktur und der Wirkung des Windes verursachten Lasten. Der Hersteller haftet nicht für mögliche Ungenauigkeiten in dieser Anleitung, wenn dieses auf Druck-, Übersetzung-oder Übertragungsfehler zurückzuführen sind.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle für notwendig erachteten bzw. im Interesse der Abnehmer liegenden Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, ohne jedoch deren wesentliche Funktions- und Sicherheitseigenschaften zu beeinträchtigen.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

Montaggio a parete  
Fixation au mur

Wall mounting  
Wandaufhängung



(Dimensioni di ingombro in mm) Verificare la quota \* prima di utilizzare il presente disegno  
 (Overall dimension in mm) Please verify the measure \* before using this drawing  
 (Dimensions d'encombrement en mm) Vérifiez la mesure \* avant d'utiliser ce dessin  
 (Außenabmessungen in mm) Bevor der Verwendung der vorliegenden Zeichnung, überprüfen Sie das Maß \*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**ATTENZIONE:** I consigli tecnici riportati, pur basandosi sull'esperienza ricavata dal contatto con i nostri rivenditori, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi. Essi non dispensano quindi il posatore specializzato dalla verifica della loro idoneità relativa all'uso previsto.

**CAUTION:** The here indicated technical recommendations, even though based on tests and on our experience with our retailers, have to be considered, in any case, purely indicative. They do not authorize the qualified installer to check their suitability for the intended use.

**ATTENTION:** Les conseils techniques, même en s'appuyant sur l'expérience résultant du contact avec nos revendeurs, sont à se considérer en tout cas simplement indicatifs. Ceux-ci donc ne dispensent pas le poseur spécialisé de la vérification de leur aptitude à l'utilisation prévue.

**ACHTUNG:** Die angegebenen technischen Räte, auch wenn auf unseren Versuchen und Erfahrungen mit unseren Wiederverkäufern beruhen, sind auf jeden Fall nur indikativ. Sie berechtigen den Fachinstallateur nicht zu die Überprüfung ihrer Eignung in Bezug auf den vorgesehenen Gebrauch.



**ATTENZIONE:** è assolutamente vietato rimuovere la targhetta metallica con marchio, l'etichetta con ologramma, con dichiarazione di conformità e/o con avvertenze applicate ai prodotti. La rimozione delle stesse fa decadere automaticamente la validità della garanzia.

**CAUTION:** It is strictly forbidden to remove the metal plate with logo, the label with hologram, containing the declaration of conformity and/or instructions applied on the products. Their removal will automatically cause the expiration of the warranty.

**ATTENTION:** Il est absolument interdit d'enlever la plaquette métallique avec logo Pratic, l'étiquette avec ologramme, avec déclaration de conformité et/ou avec avertissements appliqués aux produits. L'enlèvement des étiquettes annule automatiquement la validité de la garantie.

**ACHTUNG:** es ist streng verboten, das metallische Schildchen mit dem Logo, die Etikette mit dem Hologramm, mit der Konformitätserklärung und/oder mit den an den Produkten angesetzten Anweisungen zu entfernen. Deren Beseitigung lässt die Gewährleistung sofort verfallen.



**STOCCAGGIO DEI COLLI:** Evitare assolutamente l'esposizione delle strutture o loro parti, ancora avvolte da materiali d'imballaggio, alle intemperie o a luoghi con un alto tasso di umidità. La presenza di acqua o umidità all'interno dell'imballo può generare macchie sulle componenti della struttura.

**PARCELS STORAGE:** The structures or their parts, still wrapped up in their packaging, must not be exposed to the elements or to places with high humidity levels. The presence of water or humidity within the packaging can cause stains on the structure components.

**STOCKAGE DES COLIS:** Éviter absolument l'exposition des structures, ou des leur parties encore emballées, aux éléments climatiques ou aux endroits avec haut taux d'humidité. La présence d'eau ou d'humidité à dans l'emballage peut causer des taches sur les composants de la structure.

**LAGERUNG DER FRACHTSTÜCKE:** Die noch verpackten Strukturen – oder ihre Bestandteile – sollen den Wetterunfällen oder den Orten mit einer hohen Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden. Das Vorhandensein von Wasser oder Feuchtigkeit innerhalb der Verpackung kann Flecken auf den Strukturkomponenten verursachen.




**MOVIMENTAZIONE DEI COLLI:** In caso di movimentazione manuale dei colli contenenti il prodotto tenere presente che, in generale, il limite massimo per la movimentazione degli stessi è di 25 Kg per gli uomini e di 15 Kg per le donne. Per colli di dimensioni ingombranti e di difficile maneggiabilità considerare sempre l'impiego di più persone e/o di un idoneo sollevatore.

**HANDLING OF THE PARCELS:** In case of manual handling of the parcels containing the product take into account that, generally, the maximum limit for handling them is 25 kg for men and 15 kg for women. For handling voluminous and difficult to handle parcels employ more people and/or use an adequate lifter.

**MOUVEMENT DES COLIS:** Dans le cas de mouvement manuelle des colis contenant le produit, considérer que en général la limite maximum pour le mouvement des mêmes est de 25 kg pour les hommes et 15 kg pour les femmes. Pour les colis difficiles à gérer et ayant dimensions encombrantes, envisager toujours l'emploi de plusieurs personnes et / ou un système de levage approprié.

**HANDHABUNG DER FRACHTSTÜCKE:** Bei manueller Bewegung der das Produkt enthaltenen Frachtstücke bedenken Sie, dass, in Allgemeinen, die Höchstgrenze für Ihre Bewegung 25 Kg für Männer und 15 Kg für Frauen ist. Für Frachtstücke sperriger Abmessungen und schwerer Handhabbarkeit berücksichtigen Sie immer die Verwendung mehrerer Personen und/oder eines geeigneten Stapler.



**ALIMENTAZIONE ELETTRICA:** Il prodotto deve essere collegata ad un impianto elettrico in buone condizioni, conforme alle normative vigenti nel paese di installazione e dotato di impianto di messa a terra funzionante e certificato. Prevedere un interruttore automatico magnetotermico-differenziale di alimentazione dedicato. Il coordinamento tra impianto elettrico dell'edificio, protezione e linea di alimentazione deve essere realizzato da un tecnico abilitato.

**COLLEGAMENTO ALLA RETE:** I cavi che attraversano una parete metallica devono essere protetti e isolati da una canalina o da una guaina. Fissare i cavi per evitare che entrino in contatto con parti in movimento. Se il prodotto viene utilizzata all'esterno installare il cavo in un condotto resistente ai raggi UV, ad esempio una canalina. Lasciare sempre un anello sul cavo di alimentazione all'esterno per evitare la penetrazione di acqua nel prodotto (\*\*).

**POWER SUPPLY:** The product must be connected to a fully functional electrical system, in accordance with the regulations in force in the destination country and equipped with a functional and certified earthing system. Please provide for a dedicated automatic, thermomagnetic earth leakage circuit breaker. The organization of the electrical system of the building, protective measures and supply line must be carried out by a qualified technician.

**NETWORK CONNECTION:** All cables going through a metal wall must be protected and insulated with a cable duct or a cable pipe. Fix the cables to prevent them from touching moving parts. If the product is located outdoors, place the cable in a UV-rays resistant duct, such as a cable duct. Always leave a loop on the external part of the supply cable in order to avoid any water infiltration inside the product (\*\*).

**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:** Le produit doit être connecté à un système électrique dans de bonnes conditions, conforme à la réglementation en vigueur dans le pays d'installation et équipé d'un système de mise à terre, qui fonctionne et qui est certifié. Prévoir un disjoncteur automatique magnétothermique-différentiel d'alimentation dédiée. La coordination entre le système électrique du bâtiment, la protection et la ligne d'alimentation doit être effectuée par un technicien qualifié.

**CONNEXION AU RÉSEAU:** les câbles qui traversent un mur métallique doivent être protégés et isolés par une conduite ou un gainage. Fixez les câbles pour éviter qu'ils entrent en contact avec des pièces mobiles. Si le produit est utilisé à l'extérieur, installez le câble dans un conduit résistant aux rayons UV, tel qu'une conduite. Laissez toujours une boucle sur le câble d'alimentation à l'extérieur pour empêcher l'entrée d'eau dans le produit (\*\*).

**STROMVERSORGUNG:** Das Produkt muss mit einer in gutem Zustand Elektroanlage verbunden sein, gemäß den im Installationsland geltenden Bestimmungen und soll mit funktionstüchtiger und zertifizierter Erdungsanlage ausgestattet sein. Stellen Sie einen gewidmeten, automatischen, magnetothermischen Fl-Schutzschalter zur Versorgung. Die Koordination von Elektroanlage des Gebäudes, Schutz und Speiseleitung soll von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden.

**VERBINDUNG ZUM NETZWERK:** Die Kabel, die durch eine Metallwand verlaufen, sollen mit einem Kabelkanal oder mit einem Kabelschlauch geschützt und isoliert werden. Befestigen Sie die Kabel, um den Kontakt mit beweglichen Teilen zu vermeiden. Wenn das Produkt im Freien verwendet wird, verlegen Sie das Kabel in einem UV-widerstandsfähigen Rohr, bzw. in einem Kabelkanal. Lassen Sie immer eine Schlaufe auf dem Netzkabel auf der Außenseite, um das Wassereindringen in dem Produkt zu verhindern (\*\*).




**ATTENZIONE:** Proteggere durante le fasi di installazione le parti della struttura da scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione e da prodotti chimici quali cementi, malte o altre sostanze acide o alcaline per evitare danneggiamenti alle superfici o incendi.

**WARNING:** During installation protect the structure parts from sparks, open flames or other lighting sources and from chemicals such as concrete, mortar or other acid or alkaline substances in order to avoid damages to surfaces or fires.

**ATTENTION:** Protéger pendant les phases d'installation les parties de la structure des étincelles, des flammes libres ou d'autres sources d'inflammation et des produits chimiques tels que les ciments, mortiers ou d'autres substances acides ou alcalines afin d'éviter d'endommager les surfaces ou des incendies.

**ACHTUNG!:** Schützen Sie während der Installationsphasen die Teile der Struktur gegen Funken, offene Flammen oder andere Zündquellen und gegen Chemikalien bzw. Zement, Mörtel oder andere saure oder alkalische Substanzen, um Beschädigungen an Oberflächen oder Brände zu vermeiden.



**CORRETTO IMPIEGO SIGILLANTE:** Il sigillante e le operazioni per la sua corretta posa dipendono dall'ambiente e dalle condizioni ambientali, es. umidità, temperatura, salvi termici, atmosfere aggressive o inquinanti, ecc. ove l'installazione viene effettuata.

Si suggerisce la verifica con un professionista del settore per la corretta scelta del prodotto e/o prodotti idonei ai materiali e alle condizioni di posa e messa in opera delle nostre strutture.

**PROPER SEALING USE:** Sealing and the steps for its correct placing depend on the environment and on the environmental conditions, e.g. humidity, temperature, thermal jump, aggressive or polluting atmospheres etc, where the installation takes place. We suggest to verify with a professional in the field for the correct choice of the product/products suitable to the placing condition and the setup of our structures.

**UTILISATION CORRECTE DU MASTIC:** Le mastic et les opérations pour sa correcte pose dépendent de l'ambiance et des conditions environnementale par exemple l'humidité, la température, les variations de températures, atmosphères agressives ou polluantes etc ou on fait l'installation. On suggère une vérification avec un professionnel du secteur pour une correcte choix du produit/produits qui soit appropriée aux matériaux et aux conditions de pose et mise en œuvre de nos structures.

**KORREKTE DICHTUNGSMATERIAL VERWENDUNG:** Dichtungsmaterial und Ihre korrekte Verlegung hängen von Ihrer Umgebung, Umweltzustand z.B. Feuchtigkeit, Temperatur, plötzlicher Temperaturwechsel, aggressive oder Schadstoffe Atmosphäre ab, u.s.w. wo die Installation vorgenommen wird. Wir vorschlagen eine Überprüfung mit einem Fachmann für die korrekte Wahl der Produkt/Produkte die geeignet zu den Material und zu die Verlegung unserer Strukturen ist.



**ATTENZIONE:** In caso di installazioni in aree con forti esposizioni a nebbie saline o luoghi con atmosfere aggressive, ad esempio aree termali, piscine, ecc., al fine di limitare l'aggressione alle superfici dei materiali, è responsabilità dell'installatore la valutazione dell'applicazione di prodotti appositi, distribuiti da rivenditori specializzati nel campo delle vernici, atti a proteggere le superfici dei profili in alluminio non coperte dalla vernice, quali ad esempio le parti terminali degli stessi, i contorni dei fori o delle fresature, ecc., comprese le aree di alluminio non verniciate coperte dal contatto con altre superfici.

**CAUTION:** In case of installation in areas with substantial exposure to saline mist or places with aggressive air such as spas, swimming pools etc. in order to reduce the attack to the material surfaces, it is responsibility of the installer to evaluate the application of adequate products, provided by retailers specialized in the field of lacquers, aiming at protecting the non-lacquered surfaces of the aluminium profiles, such as for example the end parts of the profiles, the edges of the holes or of the millings, etc., included the non-lacquered aluminium parts which are protected from the contact with other materials.

**ATTENTION:** Dans le cas d'applications dans des lieux avec fortes expositions aux brouillards salins ou endroits avec des atmosphères agressives, par exemple zones thermales, piscines ecc., afin de limiter l'agression aux surfaces des matériaux, l'installateur est responsable d'évaluer le besoin d'appliquer des produits appropriés, distribués par des revendeurs spécialistes dans le domaine des peintures, aptes à protéger les surfaces des profils en aluminium qui ne sont pas couverts par la peinture, tels que par exemple les parties d'extrémité de ceux-ci, les contours des trous ou des fraisages ecc., y compris les parties d'aluminium non peint, cependant couverts par le contact avec d'autres matériaux.

**ACHTUNG:** Im Fall von Installierungen in Gebieten mit starker Exposition gegenüber Salznebel oder in Orten mit aggressiven Wetterbedingungen, zum Beispiel in Thermalbereichen, Schwimmbädern, usw., um die Aggression auf den Oberflächen der Materialien zu begrenzen, übernimmt der Installateur die Verantwortung von einer eventuellen Anwendung von geeigneten, von Fachwiederverkäufer im Lackierungsfeld verteilte Produkten, zum Schutz der Oberflächen der Aluminiumprofile, die nicht von der Lackfarbe abgedeckt sind, wie z.B. die Endteile der Profile, die Konturen der Löcher oder des FräSENS, usw., einschließlich die unlackierten Aluminiumbereiche, die jedoch durch Kontakt mit anderen Metallen bedeckt sind.



**ANCORAGGI NON FORNITI IN DOTAZIONE:** I diversi materiali delle pareti richiedono tipi diversi di viti. Scegliere viti adatte al materiale della parete in questione.

**ANCHOR BOLTS NOT SUPPLIED:** Different wall materials require different types of screws. Choose screws that are specially suited to the material in your wall.




**ANCRAGES NON FOURNIS:** Le choix des vis dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis adaptées au matériau de votre mur.

**ANKER NICHT MITGELIEFERT:** Unterschiedliche Wandmaterialien erfordern unterschiedliche Schrauben. Immer Schrauben verwenden, die für die Wandbeschaffenheit geeignet sind.



**UTENSILI, ATTREZZATURE E DPI  
OUTILS, ÉQUIPEMENT ET EPI**

**TOOLS, FACILITIES AND PPE  
WERKZEUGE, AUSRÜSTUNGEN UND PSA**




**IT** - Vedere "movimentazione dei colli"  
**EN** - See "handling of the parcels"  
**FR** - Voir "mouvement des colis"  
**DE** - Sie "handhabung der frachtstücke"

**IT-DPI** (Minimi consigliati)  
**EN-PPE** (Minimum recommended)  
**FR-EPI** (Minimales recommandées)  
**DE-PSA** (Das Mindeste wir empfohlen)


Inclinazioni possibili (Montaggio a parete)  
Pentes possibles (Fixation au mur)

IT - senza Led frontale e volant  
EN - without front Leds and flap  
FR - sans Led avant et volant  
DE - ohne frontalem Led und Volant





Possible slopes (Wall mounting)  
Mögliche Gefälle (Wandaufhängung)

IT - con Led frontale e/o volant  
EN - with front Leds and/or flap  
FR - avec Led avant et/ou volant  
DE - mit frontalem Led und/oder Volant



(\*\*) Il cassonetto/telo consente un'ulteriore regolazione fino a 6° a compensazione di eventuali non ortogonalità della parete ed ottenere l'inclinazione minima di 10° rispetto al terreno.  
The cassette/cover allows an additional adjustment up to 6° to balance any non-orthogonality of the wall and to obtain the minimum slope of 10°, compared to the horizontal plane.  
La boîte / tissu permet un réglage supplémentaire jusqu'à 6° pour compenser éventuelles non-orthogonalité du mur et obtenir une inclinaison minimale de 10° par rapport au sol.  
Die Kassette/das Tuch ermöglicht eine zusätzliche Regulierung bis zu 6° zum Ausgleich etwaiger Nicht-Rechtwinkligkeiten der Wand und ermöglicht eine Mindestneigung von 10° im Vergleich zum Boden zu erreichen.



**PT [kg]:** Peso approssimativo della tenda / Approximate awning weight / Approximatif store poids / Ungefährer markise gewicht

**σT [kN]:** Tassello - Carico a trazione / Screw anchor - Tensile strength / Cheville - Résistance à la traction / Dübel - Zugfestigkeit


P L		200	235	300	355	420	470	540	590	600	660	700
<b>150</b>	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	56	62	74	83	98	107	119	132	134	149	156
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	0,6	0,7	0,9	1,0	0,8	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9	0,9
175	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	63	75	85	100	108	121	134	136	136	151	158
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	0,9	1,1	1,2	1,0	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2
<b>200</b>	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	65	77	87	102	110	123	136	138	138	154	161
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	1,1	1,3	1,5	1,2	1,3	1,5	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4
225	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	79	88	103	112	124	138	138	138	138	157	164
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	1,6	1,8	1,4	1,6	1,8	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7
<b>250</b>	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	80	90	105	114	126	140	142	159	159	167	167
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	1,8	2,1	1,7	1,8	2,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,9	2,0
275	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	92	107	116	128	142	144	144	144	144	162	169
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	2,5	1,9	2,1	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3
<b>300</b>	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	93	109	118	130	144	144	146	146	146	165	172
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	2,8	2,2	2,4	2,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,6	2,7
325	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	110	119	132	146	148	148	148	148	148	167	175
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	2,5	2,8	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,9	3,1
<b>350</b>	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	112	121	134	148	148	150	150	150	150	170	177
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	2,8	3,1	3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,3	3,5
375	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	123	136	150	152	152	173	173	173	173	180	180
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	3,5	3,9	3,2	3,3	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7	3,9	3,9
<b>400</b>	Peso / Weight / Poids / Gewicht - PT [kg]	125	138	152	154	154	183	183	183	183	183	183
	Tassello / Screw anchor / Cheville / Dübel - σT [kN]	3,9	4,4	3,6	3,7	3,7	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

N° Bracci / Arms / Bras / Gelenkarne:

N° Supporti / Supports / Supports / Lager:

N° Distanziali / Spacers / Entretoises / Abstandhalter

ATTENZIONE - WARNING - VORSICHT	
Il calcolo è stato eseguito considerando il numero dei supporti standard con min 4 tasselli per staffa (MAX 6 tasselli per staffa). Il valore di riferimento è quello a trazione in quanto quello a taglio non è in questo caso significativo. Qualora si dovesse ottenere un valore inferiore si dovrà cambiare tipo o dimensione del fissaggio. Per casi particolari richiedete i dati alla Pratic.	
Calculation has been made considering the number of standard supports with a min of 4 screw anchors for each bracket (MAX 6 screw anchors for bracket). The reference value is the tensile value since the cut value is not important in this case. In case you obtain an inferior value, it will be necessary to change the type or size of the fastener. In case of special conditions please request data to Pratic.	
Le calcul a été effectué compte tenu du nombre de supports standards avec minimum 4 éléments pour bride d'attache (MAX 6 éléments pour bride d'attache). La valeur de référence est celle à traction parce que, dans ce cas, la valeur à coupe n'est pas significative. Si vous devez obtenir une valeur inférieure, vous devrez changer le type ou la taille de la fixation. Pour les cas particuliers, faire requête des données à Pratic.	
Die Berechnung wurde durchgeführt unter Berücksichtigung der Anzahl von Standardhalterungen mit min. 4 Dübeln für einen Bügel (MAX 6 Dübel für einen Bügel). Der Bezugswert ist der Zug-Wert, weil der Schnitt-Wert in diesem Fall nicht bedeutungsvoll ist. Wenn Sie einen niedrigeren Wert erhalten, sollen Sie die Art oder die Dimension der Befestigung ändern. Bei Sonderfällen bitten Sie Pratic darum, die Angaben zu erhalten.	



Installazione a muro (2 bracci - 2 supporti)

Wall installation (2 arms - 2 supports)

Installation au mur (2 Bras - 2 Supports) Wand Installation (2 Gelenkarme - 2 Lager)



Muro  
Wall  
Mur  
Wand

$\geq 50\text{mm}$

$lb_1$



23

P



[ $\wedge$ ] Altre possibili posizioni per l'aggiunta di staffe a parete aggiuntive (da richiedere), in corrispondenza della posizione dei distanziatori.  
Non installabili in prossimità dell'adduzione elettrica (vedere fase F).

[ $\wedge$ ] Other possible positions to add additional wall brackets (on request), Corresponding to the spacers position.

They cannot be installed near the power supply (see phase F).

[ $\wedge$ ] D'autres positions possibles pour l'ajout de supports au mur additionnels (sur demande), En correspondance de la position des entretoises.  
Il ne peut pas être installé en proximité d'adduction électrique (voir phase F).

[ $\wedge$ ] Andere mögliche Positionen zur Ergänzung der zusätzlichen Wandbügel (zu erfordern), auf der Höhe von der Position der Abstandshalter.  
In der Nähe der Stromversorgung nicht einbaubar (siehe Phase F).




Dimensioni di ingombro in mm  
Overall dimension in mm  
Dimensions d'encombrement en mm  
Außenabmessungen in mm

PRONTIDÀ DEPTH AVANCÉE TIEFE	2	LARGHEZZA / WIDTH / LARGEUR / BREITE								
		2000			2500			3000		
		L min	L MAX	lb1	L min	L MAX	lb1	L min	L MAX	lb1
1500	2000	2000	1650	2001	2500	1650	2501	3000	2150	
2000					2500	2500	2150	2501	3000	2150
2500								3000	3000	2650
3000										
3500										
4000										
N° Bracci Arms Bras Gelenkarme		2			2			2		
N° Supporti Supports Supports Lager		2			2			2		
N° Distanziali Spacers Entretoises Abstandhalter								1		



Installazione a muro (2 bracci - 3 supporti) Wall installation (2 arms - 3 supports)  
 Installation au mur (2 Bras - 3 Supports) Wand Installation (2 Gelenkarme - 3 Lager)



[▲] Altre possibili posizioni per l'aggiunta di staffe a parete aggiuntive (da richiedere), in corrispondenza della posizione dei distanziatori.  
 Non installabili in prossimità dell'adduzione elettrica (vedere fase F).

[▲] Other possible positions to add additional wall brackets (on request), Corresponding to the spacers position.  
 They cannot be installed near the power supply (see phase F).


[▲] D'autres positions possibles pour l'ajout de supports au mur additionnels (sur demande), En correspondance de la position des entretoises.  
 Il ne peut pas être installé en proximité d'adduction électrique (voir phase F).

[▲] Andere mögliche Positionen zur Ergänzung der zusätzlichen Wandbügel (zu erfordern), auf der Höhe von der Position der Abstandshalter.  
 In der Nähe der Stromversorgung nicht einbaubar (siehe Phase F).



PRFONDITÀ DEPTH AVANCÉE TIEFE	D = (L - Ib1) 2	LARGHEZZA / WIDTH / LARGEUR / BREITE																							
		3500			3550			4000			4500			5000			5400								
		L min ÷ MAX	Ib1	Ib3	L min ÷ MAX	Ib1	Ib3	L min ÷ MAX	Ib1	Ib3	L min ÷ MAX	Ib1	Ib3	L min ÷ MAX	Ib1	Ib3									
1500	3001	3500	2650	1325	3501	3550	3150	1575	3551	4000	3150	1575	4001	4500	3650	1825	4501	5000	4150	2075	5001	5500	4650	2325	
2000	3001	3500	2650	1325	3501	3550	3150	1575	3551	4000	3150	1575	4001	4500	3650	1825	4501	5000	4150	2075	5001	5500	4650	2325	
2500	3001	3500	2650	1325	3501	3550	3150	1575	3551	4000	3150	1575	4001	4500	3650	1825	4501	5000	4150	2075	5001	5500	4650	2325	
3000	3500	3500	3150	1575	3501	3550	3150	1575	3551	4000	3150	1575	4001	4500	3650	1825	4501	5000	4150	2075	5001	5500	4650	2325	
3500										4000	4000	3650	1825	4001	4500	3650	1825	4501	5000	4150	2075	5001	5500	4650	2325
4000														4500	4500	4150	2075	4501	5000	4150	2075	5001	5500	4650	2325
N°Bracci Arms Bras Gelenkarme		2			2			2			2			2			2			2					
N°Supporti Supports Supports Lager		3			3			3			3			3			3			3					
N°Distanziali Spacers Entretoises Abstandhalter		2			2			2			2			2			2			2					

Installazione a muro (2 bracci - 4 supporti) Wall installation (2 arms - 4 supports)  
 Installation au mur (2 Bras - 4 Supports) Wand Installation (2 Gelenkarme - 4 Lager)



[<sup>A</sup>] Altre possibili posizioni per l'aggiunta di staffe a parete aggiuntive (da richiedere), in corrispondenza della posizione dei distanziali.  
 Non installabili in prossimità dell'adduzione elettrica (vedere fase F).  
 [<sup>A</sup>] Other possible positions to add additional wall brackets (on request), Corresponding to the spacers position.  
 They cannot be installed near the power supply (see phase F).  
 [<sup>A</sup>] D'autres positions possibles pour l'ajout de supports au mur additionnels (sur demande), En correspondance de la position des entretoises.  
 Il ne peut pas être installé en proximité d'adduction électrique (voir phase F).  
 [<sup>A</sup>] Andere mögliche Positionen zur Ergänzung der zusätzlichen Wandbügel (zu erfordern), auf der Höhe von der Position der Abstandshalter.  
 In der Nähe der Stromversorgung nicht einbaubar (siehe Phase F).




Dimensioni di ingombro in mm  
 Overall dimension in mm  
 Dimensions d'encombrement en mm  
 Außenabmessungen in mm

PRONTIDÀ DEPTH AVANCÉE TIEFE	2	LARGHEZZA / WIDTH / LARGEUR / BREITE							
		5500				6000			
		L min ÷ MAX	Ib1	Ib2	Ib3	L min ÷ MAX	Ib1	Ib2	Ib3
1500	5401	5500	4650	1550	1550	5501	6000	5150	1717
	2000	5401	5500	4650	1550	1550	5501	6000	5150
	2500	5401	5500	4650	1550	1550	5501	6000	5150
	3000	5401	5500	4650	1550	1550	5501	6000	5150
	3500	5401	5500	4650	1550	1550	5501	6000	5150
	4000	5401	5500	4650	1550	1550	5501	6000	5150
N° Bracci Arms Bras Gelenkarme		2				2			
N° Supporti Supports Supports Lager		4				4			
N° Distanziali Spacers Entretoises Abstandhalter		3				3			



Installazione a muro (3 bracci\*\*)  
Installation au mur (3 Bras)\*\*

Wall installation (3 arms\*\*)  
Wand Installation (3 Gelenkarme\*\*)




[▲] Altre possibili posizioni per l'aggiunta di staffe a parete aggiuntive (da richiedere), in corrispondenza della posizione dei distanziatori.  
Non installabili in prossimità dell'adduzione elettrica (vedere fase F). [\*\*] Il braccio intermedio potrebbe essere stato installato destro o sinistro.  
[▲] Other possible positions to add additional wall brackets (on request), Corresponding to the spacers position.  
They cannot be installed near the power supply (see phase F). [\*\*] The intermediate arm could have been installed on the right or left side.  
[▲] D'autres positions possibles pour l'ajout de supports au mur additionnels (sur demande), En correspondance de la position des entretoises.  
Il ne peut pas être installé en proximité d'adduction électrique (voir phase F). [\*\*] Le bras intermédiaire aurait pu être installé comme droite ou gauche.  
[▲] Andere mögliche Positionen zur Ergänzung der zusätzlichen Wandbügel (zu erfordern), auf der Höhe von der Position der Abstandshalter.  
In der Nähe der Stromversorgung nicht einbaubar (siehe Phase F). [\*\*] Der mittlere Arm könnte auf der rechtsseitigen oder auf der linksseitigen Seite installiert worden sein.



Dimensioni di ingombro in mm  
Overall dimension in mm  
Dimensions d'encombrement en mm  
Außenabmessungen in mm

PRONTIDÀ DEPTH AVANCÉE TIEFE	2	LARGHEZZA / WIDTH / LARGEUR / BREITE							
		6500				7000			
		L min ÷ MAX	Ib1	Ib2	Ib3	L min ÷ MAX	Ib1	Ib2	Ib3
1500	1500	6001	6500	5600	1950	1700	6501	7000	6000
	2000	6001	6500	5600	1950	1700	6501	7000	6000
	2500	6001	6500	5600	1950	1700	6501	7000	6000
	3000	6001	6500	5600	1950	1700	6501	7000	6000
	3500	6001	6500	5600	1950	1700	6501	7000	6000
	4000						6650	7000	6350
N° Bracci Arms Bras Gelenkarme		3				3			
N° Supporti Supports Supports Lager		4				4			
N° Distanziali Spacers Entretoises Abstandhalter		3				3			

## Spessori di compensazione Épaisseurs de compensation



Compensation shims  
Ausgleich dicke

F

**ATTENZIONE:** compensare eventuali irregolarità e fuori squadro delle pareti con degli spessori per evitare deformazioni della struttura che potrebbero compromettere il corretto ancoraggio.

**WARNING:** compensate with spacers for any unevenness and out of squareness of the walls to prevent deformation of the structure that could compromise the correct anchoring.


**ATTENTION:** compenser les irrégularités et les hors d'équerre éventuels des parois avec des cales d'épaisseur pour empêcher les déformations de la structure susceptibles de compromettre le correct ancrage.

**ACHTUNG:** mögliche Unregelmäßigkeiten und Abweichungen von der Rechtwinkligkeit der Wände mit Keile gleichstellen, um die Verformung der Struktur, die korrekte Anker beeinträchtigen könnte, zu vermeiden.


## Predisposizione elettrica Préparation électrique

Power supply set up  
Elektrische Vorbereitung

G



### Assorbimento - Consumption - Absorption - Energieverbrauch




Alimentazione - Power supply - Alimentation - Stromversorgung  
230V~ 50Hz



Sistema di aggancio  
Système d'accrochage

Coupling system  
Befestigungssystem



Per il corretto posizionamento delle staffe è possibile utilizzare anche la dima di installazione allegata.

For proper brackets placement also use the attached installation template.

Pour positionner correctement les brides, vous pouvez aussi utiliser la silhouette d'installation annexée.

Für die richtige Bügel Positionierung können Sie auch die beilegende Montageschablone verwenden.






Possibile variazione di posizione delle staffe a parete rispetto alla posizione standard.

Possible change of the wall fixing brackets standard position.

Possible variation de position des brides de support mural par rapport à ce standard.

Mögliche Veränderung der Position der Wandbügel im Vergleich zur Standardposition.



Non sono possibili spostamenti delle staffe a parete diversi da quelli sopra indicati.

Any displacement of the wall fixing brackets other than the above mentioned cannot be done.



Tout déplacement des brides de support mural autre que ceux ci-dessus ne sont pas possible.

Andere als die oben angegebenen Verstellungen der Wandbügel sind nicht möglich.




Sistema di aggancio  
Système d'accrochage

Coupling system  
Befestigungssystem







Corretta movimentazione  
Correcte manipulation



Proper handling  
Hebe richtig






Collegamenti elettrici  
Liens électriques




Electric links  
Elektrische Verbindungen

4 Contatti / Contacts / Clamps / Kontakt

	1	Fase (Marrone)	Phase (Brown)	Phase (Marron)	Phase (Braun)
	2	Neutro (Blu)	Neutral (Blue)	Neutre (Bleu)	Neutral (Blau)
	3	non collegato	not connected	pas connecté	nicht verbunden
	4	Terra (Giallo/Verde)	Ground (Yellow/Green)	Terre (Yellow/Green)	Grund (Gelb/Grün)




Alimentazione  
Power supply  
Alimentation  
Stromversorgung




2

6mm  
20mm

4







## Abbinamento telecomandi Couplage des télécommandes



HOME MOTION BY

somfy.

## Remote control match Fernbedienungen Verbindung



**ATTENZIONE:** La maggior parte delle tende Pratic esce dalla fabbrica con il motore già configurato e dopo aver completato il collegamento elettrico.

Per configurare eventuali sensori (\*) e per ulteriori informazioni sul funzionamento e sulle programmazioni possibili consultare i manuali dei singoli dispositivi elettronici marchiati SOMFY contenuti nella scatola accessori.

Pratic non può garantire che la documentazione Somfy presente sia allineata con gli ultimi aggiornamenti del produttore. Si consiglia pertanto di verificarne gli aggiornamenti contattando il call center al numero che trovate sul retro di copertina e/o accedere al sito [www.somfy.com](http://www.somfy.com) del produttore stesso.

Per ricevere supporto tecnico è possibile contattare il call center di Somfy al numero che trovate sul retro di copertina.

**WARNING:** Most of the Pratic awnings are sold with the motor already set and after completing the electrical connection.

To set up possible sensors (\*) and for further information on the operation and on the available settings please refer to the manuals of the single SOMFY electronic devices, contained in the accessories box.

Pratic cannot ensure that the available Somfy documentation is conform to the producer's latest upgrades. It is therefore advised to verify the upgrades by dialing the number of the call center printed on the back of the cover and/or log into the producer's site [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

For technical assistance please contact Somfy call center at the number you find on the back of the cover.

**ATTENTION:** La plupart des stores Pratic sont réalisés avec le moteur déjà configuré et après avoir terminé le raccordement électrique.

Pour configurer des éventuelles capteurs (\*) et pour plus d'information sur le fonctionnement et sur les programmations possibles veuillez consulter les manuels des appareils électroniques individuels marqués SOMFY contenus dans la boîte accessoires.

Pratic ne peut pas garantir que la présente documentation de Somfy soit conforme aux dernières mises à jour du fabricant. Il est donc conseillé de vérifier les mises à jour en contactant le centre d'appel au numéro indiqué sur la couverture arrière et / ou en se accédant au site Web du fabricant [www.somfy.com](http://www.somfy.com).


Pour bénéficier de support technique, vous pouvez contacter le centre d'appel Somfy au numéro indiqué sur la couverture arrière.

**ACHTUNG:** Die Pratic Markisen verlassen die Firma großenteils beim bereits konfigurierten Motor und der bereits vervollständigten elektrischen Verbindung.

Um eventuelle Sensoren zu konfigurieren (\*) und um weitere Informationen über die Arbeitsweise und über die möglichen Programmierungen zu erhalten, schauen Sie in den Handbüchern der einzelnen elektronischen markierten SOMFY Vorrichtungen nach. Diese sind in der Schachtel der Zubehöre enthalten.

Pratic kann nicht garantieren, dass die Somfy Unterlagen den neuesten Aktualisierungen des Herstellers entspricht. Es wird daher empfohlen, die Aktualisierungen zu überprüfen, durch den Kontakt mit dem Call Center unter der Nummer auf der Rückseite des Buchdeckels bzw. durch den Zugang auf die Website des Herstellers [www.somfy.com](http://www.somfy.com).


Um technische Unterstützung zu erhalten, können Sie das Somfy Callcenter kontaktieren, auf der Nummer auf der Rückseite des Buchdeckels.



IT	<b>ATTENZIONE:</b> Se necessario, utilizzare il pulsante nella parte posteriore del telecomando per ACCENDERE/SPEGNERE il telecomando Nina io.	Tutti i dispositivi sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito. 1) Click 2) Passaggio in senso orizzontale 3) Scorrimento verticale Il menu Dispositivi consente di controllare e supervisionare lo stato di tutti i dispositivi singolarmente.	Il menu Gruppi consente di raggruppare insieme alcuni dispositivi per poterli controllare simultaneamente. È inoltre possibile creare nuovi scenari programmando contemporaneamente uno o più dispositivi appartenenti a un gruppo.	È possibile scaricare la versione più recente (Istruzioni dettagliate) dal nostro sito
EN	<b>CAUTION:</b> If necessary, use the button at the back of the remote control to switch ON/OFF Nina io.	All equipment is available using the navigation buttons or the swipe. 1) Click 2) Horizontal sweep 3) Vertical sliding The Equipment menu allows to control and supervise the status of all equipment, one by one.	The Groups menu allows to group items of equipment together in order to simultaneously control them. It is also possible to create new scenarios by programming one or more items of equipment of a group at the same time.	You can download the latest version (Detailed instructions) from our website.
FR	<b>ATTENTION:</b> Si nécessaire, utiliser le bouton à l'arrière de la télécommande pour allumer / éteindre Nina io.	Tous les équipements sont accessibles avec les boutons de navigation ou le swipe. 1) Click 2) Balayage horizontal 3) Glissement vertical Le menu Equipements permet de piloter et superviser l'état de tous les équipements, un par un.	Le menu Groupes permet de regrouper des équipements pour les piloter simultanément. Il est également possible de créer de nouveaux scénarios en programmant un ou plusieurs équipements d'un groupe en même temps.	Téléchargez la dernière mise à jour (Mode d'emploi détaillé) de notre site Web.
DE	<b>ACHTUNG:</b> Bei Bedarf können Sie den Funksender mit der Taste auf der Rückseite ein-/ausschalten.	Alle Produkte sind über die Navigationstasten oder die Wischtechnik erreichbar. 1) Tippen 2) Horizontal wischen 3) Vertikal ziehen Über das Menü Produkte können Sie Produkte einzeln bedienen und ihren Zustand überprüfen.	Über das Menü Gruppen können Sie Produkte zusammenfassen, um sie gemeinsam zu bedienen. In den erstellten Szenarien ist die Position jedes Produkts präzise konfigurierbar, um per Fingertipp die gewünschte Wohnatmosphäre zu erhalten.	Sie können die aktuellste Version (Ausführliche Anweisungen) von unserer Website herunterladen.



## USO DI NINA IO UTILISER NINA IO




<b>IT</b>	<p>Per ricaricare il telecomando Nina io, collocarlo sulla propria base. Attendere circa due ore in caso Nina io sia completamente scarico.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> non spegnere mai il telecomando Nina attraverso l'interruttore ON-OFF posto sul retro.</p>	<p><b>ATTENZIONE:</b> Operazioni da eseguire se non viene rilevato alcun dispositivo oppure se Nina io è stato resettato o se si deve effettuare la prima installazione di Nina io.</p> <p>Attendere alcuni secondi dopo l'animazione di benvenuto e scegliere la lingua facendo clic sul riquadro corrispondente. Le lingue disponibili sono 7.</p>		
<b>EN</b>	<p>To charge Nina io remote control, place it on its base. Wait about two hours when Nina io is fully discharged.</p> <p><b>CAUTION:</b> never switch off Nina remote control by using the ON-OFF switch positioned at the back.</p>	<p><b>CAUTION:</b> Carry out these operations if no equipment is detected or in case Nina has been reset or the first installation of Nina io must to be done.</p> <p>Wait for a few seconds the end of the welcome animation and choose a language by clicking on the corresponding box. There are 7 languages available.</p>	<p>Fare clic su INIZIA per avviare l'abbinamento dei dispositivi. Dopo l'avvio del telecomando Nina, abbinare i dispositivi senza punto di comando seguendo i passaggi indicati da Nina io.</p>	<p>Per ogni dispositivo visualizzato, fare clic su Collocare il dispositivo in gruppi/stanze. Viene visualizzato l'elenco dei gruppi. Selezionare un gruppo selezionando la casella corrispondente, quindi fare clic su OK per confermare.</p>
<b>FR</b>	<p>Pour charger la télécommande Nina io, la placer sur sa base. Attendre environ deux heures quand Nina io est complètement déchargée.</p> <p><b>ATTENTION:</b> ne jamais éteindre la télécommande Nina via l'interrupteur ON-OFF placé sur l'arrière de la télécommande.</p>	<p><b>ATTENTION:</b> Opérations à effectuer si aucun dispositif n'est détecté ou si Nina io a été réinitialisé ou encore si Nina doit être installé pour la première fois.</p> <p>Attendre pendant quelques secondes la fin de l'animation d'introduction et choisir une langue en cliquant sur la coche correspondante. Il y a 7 langues disponibles.</p>		
<b>DE</b>	<p>Sie laden den Nina io-Funksender, indem Sie ihn auf die Basisstation legen. Der Ladevorgang dauert ca. zwei Stunden, wenn Nina io komplett entladen ist.</p> <p><b>ACHTUNG:</b> schalten Sie nie die Fernbedienung Nina durch den auf der Rückseite positionierten ON-OFF Schalter aus.</p>	<p><b>ACHTUNG:</b> Führen Sie diese Vorgänge aus, wenn keine Vorrichtung erfasst wird oder wenn Nina io rückgesetzt wurde oder wenn notwendig ist, die erste Installation von Nina io auszuführen.</p> <p>Warten Sie das Ende der Begrüßungsanimation ab und wählen Sie eine Sprache, indem Sie auf das entsprechende Kästchen tippen. Sieben Sprachen stehen zur Wahl.</p>	<p>Tippen Sie auf START, um mit der Verknüpfung der Produkte zu beginnen. Verknüpfen Sie den Nina io-Funksender nach der Inbetriebnahme mit den Produkten ohne Funksender, indem Sie die von Nina io angezeigten Schritte ausführen.</p>	<p>Tippen Sie für jedes angezeigte Produkt auf "Ordnen Sie das Produkt Gruppen/Räumen zu". Die Liste der Gruppen wird angezeigt. Wählen Sie eine Gruppe, indem Sie das entsprechende Kästchen aktivieren, und tippen Sie zur Bestätigung auf OK.</p>

# USO DI CONNEXOON IO UTILISER CONNEXOON IO



# USE CONNEXOON IO VERWENDUNG VON CONNEXOON IO




<b>IT</b>	<p>Istruzioni per configurare il connexoon quando è stato richiesto a Pratic di registrare il dispositivo sul portale di somfy con l'e-mail del cliente. (Diversamente è possibile scaricare il manuale Somfy dal nostro sito*).</p> <p>Collegare il dispositivo alla rete internet (a) e poi alla presa USB (b) per l'alimentazione. Attendere che il Led si accenda di luce verde fissa (c).</p>	<p>Inserire le credenziali riportate su due etichette (d):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sopra il dispositivo (nome utente)</li> <li>- sotto il dispositivo (password)</li> </ul> <p>È possibile scegliere un nome utente e/o registrare la posizione dove il dispositivo è collegato (e).</p>	<p>Premere il tasto del menù con le 3 righe in alto a sinistra (f).</p> <p>Premere la voce "configurazione" (g).</p>	<p>Selezionare la voce "aggiungi" (h).</p> <p>(i) Selezionare il primo menu, quello con i dispositivi, mettere la spunta (1) e proseguire premendo "continua" (2).</p> <p>(Gli altri menu sono per i sensori e per lampadine Philips)</p>
<b>EN</b>	<p>Instructions to set up the connexoon when it has been requested to pratic to register the device on somfy portal with the customer email address. (Otherwise you can download the Somfy manual from our website*).</p> <p>Connect the device to the internet network (a) and then to the USB port (b) for power supply. Wait until the fixed green light lights up (c).</p>	<p>Enter the login data indicated on two labels (d):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- On the device (username)</li> <li>- Under the device (password)</li> </ul> <p>It is possible to choose a username and/or register the position where the device is connected (e).</p>	<p>Click on the menu symbol with 3 lines situated top left (f).</p> <p>Click on "configuration" (g).</p>	<p>Select "add" (h).</p> <p>(i) Select the first menu, the one indicating the devices, tick (1) and proceed by clicking "continue" (2).</p> <p>(The other menus are for sensors and Philips bulbs)</p>
<b>FR</b>	<p>Instructions pour configurer le connexoon si on a demandé à Pratic d'enregistrer le dispositif sur le portal de somfy avec l'e-mail du client. (Autrement il est possible télécharger le manuel Somfy de notre site web*).</p> <p>Lier le dispositif au réseau internet (a) et puis à la prise USB (b) pour l'alimentation. Attender que le Led s'allume en vert (b).</p>	<p>Insérer l'accréditation qui se trouve sur deux étiquettes (d):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sur le dispositif (nom d'utilisateur)</li> <li>- Sous le dispositif (mot de passe)</li> </ul> <p>C'est possible de choisir un nom d'utilisateur et/ou enregistrer la position où le dispositif est lié (e).</p>	<p>Presser le bouton du menu avec les 3 lignes en haut à gauche (f).</p> <p>Sélectionner l'item "configuration" (g).</p>	<p>Sélectionner l'item "ajoute" (h).</p> <p>(i) Sélectionner le premier menu avec les dispositifs, cochez (1) et suivre en sélectionnant "continuer" (2).</p> <p>(Les autres menus sont pour les capteurs et pour les lumières Philips)</p>
<b>DE</b>	<p>Anleitungen zur Konfiguration der Connexoon Vorrichtung, wenn bei praktic angefordert wurde, die Vorrichtung auf dem somfy Portal mit der e-mail des Kunden zu registrieren. (Sonst ist es möglich, das Somfy Handbuch von unserer Website herunterzuladen*).</p> <p>Schließen Sie die Vorrichtung an den Internet Netzwerk (a) an und dann an die USB Buchse (b) zur Versorgung. Warten Sie bis die LED dauerhaft grün sich einschaltet.</p>	<p>Geben Sie die auf zwei Etiketten (d) angegebenen Zugangsdaten ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- auf der Vorrichtung (Benutzername)</li> <li>- unter der Vorrichtung (Passwort)</li> </ul> <p>Es ist möglich, einen Benutzernamen und/oder die Position wo die Vorrichtung verbunden ist auszuwählen (e).</p>	<p>Drücken Sie die Menü Taste mit den 3 Zeilen links oben (f).</p> <p>Drücken Sie das Stichwort "Konfiguration" (g).</p>	<p>Wählen Sie das Stichwort "hinzufügen" aus (h).</p> <p>(i) Wählen Sie das erste, die Vorrichtungen anzeigenende, Menü aus, haken Sie (1) ab und drücken Sie "weitergehen" (2).</p> <p>(Die anderen Menüs sind für die Sensoren und für Philips Leuchtmittel)</p>



## USO DI CONNEXOON IO UTILISER CONNEXOON IO

## USE CONNEXOON IO VERWENDUNG VON CONNEXOON IO

IT	(j) Nina è un dispositivo Bidirezionale (2W=simbolo 2 con le frecce) mettere la spunta (1) e proseguire premendo "OK" (2). Togliere la cover posteriore del Nina e premere con una graffetta il tasto con il simbolo della chiave posto sul retro del telecomando (k). Confermare sul menù del Connexoon premendo "OK" (l).	Il Connexoon inizierà la ricerca del telecomando per ricevere la chiave di sicurezza (m).	Il Connexoon ha ricevuto correttamente la chiave dal telecomando Nina; proseguire premendo "continua" (o).	Completata la ricerca, comparirà l'elenco dei dispositivi. Se alcuni dei nomi dei dispositivi riportassero dei numeri invece del nome assegnato in Pratic sarà sufficiente chiudere e riaprire l'applicazione (q). Alla riapertura dell'applicazione compariranno tutti i dispositivi in basso sotto il menu dei gruppi/scenari (r).
EN	(j) Nina is a bidirectional device (2W=symbol 2 with the arrows) tick (1) and proceed by clicking "OK" (2). Remove Nina's rear cover and press with a paper clip the button with the symbol of a key (k), positioned on the back of the remote control. Click "OK" on the Connexoon menu to confirm (l).	The Connexoon now searches the remote control to receive the security key (m).	The Connexoon has received correctly the key from Nina remote control; proceed by clicking "continue" (o).  The Connexoon now searches for the devices with the key (p) just received.	Once the search is completed, the list of devices appears. If some of the names of the devices contain numbers instead of the name assigned by Pratic, please close and restart the application (q).  Once the application has restarted, all devices will appear below the groups/scenarios menu (r).
FR	(j) Nina est un dispositif Bidirectionnel (2W=symbole 2 avec les flèches) crocher (1) et suivre en sélectionnant "OK" (2). Enlever la couverture postérieure du Nina et presser avec un clip avec le symbole de la clé (k) que se trouve sur l'arrière de la télécommande. Confirmer sur le menu du Connexoon en sélectionnant "OK" (l).	Le Connexoon commencera la recherche de la télécommande pour recevoir la clé de sécurité (m).  Si l y a quelque problème dans la réception du code de protection, sera possible de refaire la procédure (n).	Le Connexoon a reçu correctement la clé par la télécommande Nina; suivre en sélectionnant "continuer" (o).  Le Connexoon maintenant recherche les dispositifs avec la clé (p) juste reçue.	À la fin de la recherche apparaitra la liste des dispositifs. Si quelque nom parmi les dispositifs aura des nombres à la place du nom donné par Pratic, sera suffisant terminer et réactiver l'application (q). Quand on ouvrira en nouveau l'application tous les dispositifs apparaîtront en bas sous le menu de groups/scénarios (r).
DE	(j) Nina ist eine bidirektionale Vorrichtung (2W=Symbol 2 mit den Pfeilen) haken Sie ab (1) und drücken Sie "OK" (2). Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung von Nina und drücken Sie mit einer Klammer die Taste mit dem Symbol von dem Schlüssel (k), welche auf der Rückseite der Fernbedienung positioniert ist. Bestätigen Sie auf dem Connexoon Menü durch die Taste "OK" (l).	Die Connexoon wird die Suche nach der Fernbedienung beginnen, um den Sicherheitsschlüssel (m) zu erhalten.  Falls Sie Probleme mit dem Empfang des Sicherheitscodes haben, ist es möglich, die Prozedur wiederzumachen (n).	Die Connexoon hat erfolgreich den Schlüssel von der Nina Fernbedienung erhalten; drücken Sie "weitergehen" (o).  Die Connexoon sucht jetzt nach den Vorrichtungen mit dem bereits erhaltenen Schlüssel (p).	Wenn die Suche abgeschlossen ist, erscheint die Liste der Vorrichtungen. Wenn einige der Namen von den Vorrichtungen Zahlen statt des in der Firma Pratic zugeschriebenen Names aufweisen, sollen Sie einfach die Anwendung schließen und wieder öffnen (q). Wenn die Anwendung wiedergeöffnet wird, weisen alle Vorrichtungen unter dem Gruppen/Szenarien Menü auf (r).




<b>IT</b>	Dopo aver selezionato ognuno dei dispositivi è possibile comandarli direttamente agendo sui comandi a freccia presenti sul display. 1) Telo, 2) Volant, 3) Luci Il menu Gruppi consente di raggruppare insieme alcuni dispositivi per poterli controllare simultaneamente. È inoltre possibile creare nuovi scenari programmando contemporaneamente uno o più dispositivi appartenenti a un gruppo. Per maggiori informazioni è possibile scaricare la versione più recente del manuale Somfy del Connexoon dal nostro sito.
<b>EN</b>	After selecting the devices, it is possible to control them directly by using the arrow commands on the display. 1) Cover, 2) Valance, 3) Lights The Groups menu allows to group items of equipment together in order to simultaneously control them. It is also possible to create new scenarios by programming one or more items of equipment of a group at the same time. For more information please download the latest version of Somfy Connexoon manual from our website.
<b>FR</b>	Après avoir sélectionné chaque dispositif sera possible de les gérer directement en agissant sur les flèches qui se trouvent sur le display. 1) Toile, 2) Volant, 3) Lumière Le menu Groupes permet de regrouper des équipements pour les piloter simultanément. Il est également possible de créer de nouveaux scénarios en programmant un ou plusieurs équipements d'un groupe en même temps. Pour toutes informations complémentaires c'est possible de télécharger la version plus récente du manuel Somfy du Connexoon, de notre site.
<b>DE</b>	Nachdem Sie jede Vorrichtung ausgewählt haben, ist es möglich, sie direkt durch die auf dem Display angebrachten Pfeil-förmigen Antriebe zu steuern. 1) Tuch, 2) Volant, 3) Licht Über das Menü Gruppen können Sie Produkte zusammenfassen, um sie gemeinsam zu bedienen. In den erstellten Szenarien ist die Position jedes Produkts präzise konfigurierbar, um per Fingertipp die gewünschte Wohnatmosphäre zu erhalten. Um weitere Informationen zu erhalten, ist es möglich, die neueste Version des Somfy Handbuchs von der Connexoon von unserer Website herunterzuladen.




Regolazione inclinazione  
Règlage de la pente


Slope adjusting  
Neigung Einstellung





$$n1 = n2 = n3 *$$

(\*) n = Numero di giri della vite  
Number of screw turns  
Nombre de tours  
Anzahl von Runden










\* ATTENZIONE: L'accensione contemporanea o indipendente delle strisce Led non è realizzata come connessione elettrica ma attraverso la programmazione del telecomando.

ATTENTION: The simultaneous or independent switching on of the Led strip does not depend on an electrical connection, but it can be set with the remote control.

ATTENTION: L'allumage simultané ou indépendant des bandes Led n'est pas dû à une connexion électrique, mais cela peut être configurée à travers une télécommande.  
 ACHTUNG: das gleichzeitige oder unabhängige Einschalten der LED-Streifen wird nicht als elektrische Verbindung, sondern über die Programmierung der Fernbedienung ausgeführt.

Italiano	English	Français
B	Blu	Bleu
M	Marrone	Brown
N	Nero	Noir
R	Rosso	Red


Italiano	English	Français	Deutsch
L+	Trasparente + riga bianca	Transparent + white stripe	Transparente + Weißer Linie
L-	Trasparente	Transparent	Transparente
±	Terra	Ground	Erde





Parti da lubrificare  
Pièces à lubrifier

Pieces to lubricate  
Stücke zu schmieren



IT - Grasso spray "Valvoline™ WHITE GREASE" o similari

EN - grease spray "Valvoline™ WHITE GREASE" or similar


FR - Gras en Spray "Valvoline™ WHITE GREASE" ou similaire

DE - Schmierfett Spray "Valvoline™ WHITE GREASE" oder ähnlich



Deflusso acqua  
Écoulement de l'eau

Water outflow  
Wasserabfluss



## FAQ - Anomalie di funzionamento (cosa fare se...)

COMPORTAMENTI ANOMALI DURANTE IL TEST DEL PRODOTTO	CRONOLOGIA AZIONI
a - Il dispositivo di protezione elettrica magnetotermico e differenziale installato è intervenuto interrompendo la corrente di alimentazione	1 → 2 → 14
b - Nessuna delle funzione della tenda è attivabile da telecomando	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 13 → 14
c - Lo snodo di uno o più bracci urta sul cassetto durante l'apertura e la chiusura del telo della tenda	10 → 11
COMPORTAMENTI ANOMALI DURANTE L'UTILIZZO DEL PRODOTTO	CRONOLOGIA AZIONI
d - Le funzioni disponibili sulla tenda si attivano autonomamente in assenza di comandi da telecomando	3 → 5 → 13 → 14
e - Una porzione della striscia Led si accende di una intensità diversa o non si accende	8
f - Il telo o il volant si blocca durante il movimento sia in salita che in discesa	9 → 7
g - Lo snodo di uno o più bracci urta sul cassetto durante l'apertura e la chiusura del telo della tenda	11
h - L'acqua non defluisce come previsto dalle due estremità del frontale	12
AZIONI	
1 - Verificare che l'impianto elettrico della struttura sia completo e tutte le componenti siano alimentate	
2 - Verificare che l'alimentazione di rete sia presente	
3 - Verificare che nella zona non siano presenti fonti di disturbo elettromagnetico	
4 - Controllare che il telecomando abbia le batterie e che queste siano cariche	
5 - Se presenti sensori, controllare che il comportamento delle lame non sia la conseguenza del normale funzionamento dei sensori stessi	
6 - Eseguire l'abbinamento del telecomando	
7 - Eseguire la taratura dei finecorsa tramite telecomando	
8 - La striscia Led è danneggiata e deve essere sostituita	
9 - Controllare che il tessuto non si sia accumulato e/o bloccato dentro il cassetto	
10- Controllare di aver installato in piano il cassetto della tenda ed inserire eventualmente degli spessori sulle staffe per ovviare alla non palnarità del cassetto	
11 - Effettuare la regolazione allineamento dei bracci come riportato sul manuale	
12 - Rimuovere corpi estranei dai canali di scarico dell'acqua dei profili frontali	
13 - Contattare il call center di Somfy al numero che trovate a pagina 27	
14- Contattare l'assistenza clienti di Pratic; tenendo a disposizione il riferimento d'ordine della tenda	

## FAQ - Operating anomalies (what to do if...)

ANOMALOUS PERFORMANCE DURING THE PRODUCT TESTING	ORDER OF THE OPERATIONS
a -The installed thermal magnetic circuit breaker and residual current device activated interrupting the power supply	1 → 2 → 14
b - No function of the awning can be activated by remote control	1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 13 → 14
c - The joint of one or more arms hits the cassette during the awning cover opening and closing phase	10 → 11
ANOMALOUS PERFORMANCE DURING THE USE OF THE PRODUCT	ORDER OF THE OPERATIONS
d - The functions available on the awning activate autonomously without commands from the remote control	3 → 5 → 13 → 14
e - A part of the Led strip switches on with a different intensity or it does not switch on	8
f - The cover or the valance stops during operation both going up and going down	9 → 7
g - The joint of one or more arms hits the cassette during the awning cover opening and closing phase	11
h - Water does not drain from the two ends of the front profile as expected	12
OPERATIONS	
1 -Check that the electrical system of the structure is complete and that all its components are powered	
2 - Check that the mains supply is present	
3 - Check that in the area there are no electromagnetic interferences	
4 - The remote control is equipped with batteries, which are charged	
5 - If sensors are present, check that the performance observed is not the consequence of the usual operation of the sensors	
6 - Carry out the matching of the remote control	
7 - Carry out the setting of the limit switch through the remote control	
8 - The Led strip is damaged and must be replaced	
9 - Check that the fabric has not gathered and/or is blocked inside the cassette	
10- Make sure that the awning cassette is level and, if not, insert some compensation shims on the brackets to fix it	
11 -Carry out the adjustment of the arm alignment as indicated in the manual	
12 - Remove foreign bodies from the water drainage system of the front profiles	
13- Contact Somfy call center at the number you find on page 27	
14- Contact Pratic Customer service, providing the order reference of the awning	

## FAQ - Défauts de fonctionnement (que faire si...)

COMPORTEMENTS ANORMAUX PENDANT LE TEST DU PRODUIT		ORDRE DES ACTIONS
a - Le dispositif de protection électrique magnétothermique et différentiel installé est intervenu en arrêtant la courant d'alimentation		1 → 2 → 14
b - Aucune parmi les fonctions du store est activable avec télécommande		1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 13 → 14
c - L'articulation d'un ou de plusieurs bras bouscule sur le coffre pendant l'ouverture et la fermeture de la toile du store		10 → 11
COMPORTEMENTS ANORMAUX PENDANT L'UTILISATION DU PRODUIT		ORDRE DES ACTIONS
d - Les fonctions disponibles sur le store sont activé de manière autonome en absence de commandes par télécommande		3 → 5 → 13 → 14
e - Une portion de la bande Led s'allume d'une intensité différente ou ne s'allume pas		8
f - La toile ou le lambrequin se bloque pendant le mouvement, soit en montée soit en descente		9 → 7
g - L'articulation d'un ou de plusieurs bras bouscule sur le coffre pendant l'ouverture et la fermeture de la toile du store		11
h - L'eau n'écoule pas comme prévu de deux extrémité de la barre de charge		12
ACTIONS		
1 - Vérifier que le système électrique de la structure soit complet et que toutes ses composantes soient alimentées		
2 - Vérifier que l'alimentation de réseau soit présente		
3 - Vérifier l'absence de sources d'interférences électromagnétiques dans la zone d'intérêt		
4 - Vérifier que la télécommande a les batteries et celles-ci sont chargées		
5 - En présence de capteurs, vérifier que le comportement des lames ne soit pas la conséquence du normal fonctionnement des capteurs mêmes		
6 - Exécuter la combinaison de la télécommande		
7 - Exécuter le réglage des fin de course avec la télécommande		
8 - La bande Led est endommagé et doit être remplacée		
9 - Vérifier que la télécommande a les batteries et celles-ci sont chargées		
10 - Contrôler d'avoir posé en plan le coffre du store et éventuellement insérer des épaisseurs sur les brides d'attache pour remédier à la non-planéité du coffre		
11 - Effectuer la réglage alignment des bras comme indiqué dans le manuel		
12 - Enlever les corps étrangers à partir des canaux de décharge des eaux des profilés frontaux		
13 - Contacter le centre d'appel Somfy au numéro indiqué à page 27		
14 - Contacter le Service Clients de Pratic ayant la référence de l'ordre de la store		

## FAQ - Funktionierenden abweichungen (Was tun, wenn...)

UNREGELMÄSSIGE VERHALTEN BEI DER PRODUKTPRÜFUNG		REIHENFOLGE DER BEWEGUNGEN
a - Der thermische, magnetische, installierte Stromunterbrecher und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung wurden eingegriffen, indem die Stromversorgung unterbrochen wird		1 → 2 → 14
b - Keine Funktion der Markise ist durch die Fernbedienung aktivierbar		1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 13 → 14
c - Das Gelenk eines Armes oder mehrerer Armen stößt gegen die Kassette während der Öffnung und der Schließung des Tuchs der Markise		10 → 11
UNREGELMÄSSIGE VERHALTEN BEI DER PRODUKTVERWENDUNG		REIHENFOLGE DER BEWEGUNGEN
d - Die auf der Markise verfügbaren Funktionen betätigen sich vollautomatisch in Abwesenheit von den Fernbedienungsbefehlen		3 → 5 → 13 → 14
e - Ein Teil der Led Streife schaltet sich mit einer verschiedenen Intensität ein oder schaltet sich nicht ein		8
f - Das Tuch oder der Volant blockiert während der Bewegung, sowohl bergauf, als auch bergab		9 → 7
g - Das Gelenk eines Armes oder mehrerer Armen stößt gegen die Kassette während der Öffnung und der Schließung des Tuchs der Markise		11
h - Water does not drain from the two ends of the front profile as expected		12
BEWEGUNGEN		
1 - Überprüfen Sie, dass die Elektroanlage der Struktur komplett ist und dass alle die Bestandteile netzbetrieben sind		
2 - Überprüfen Sie, dass die Netzstromversorgung vorhanden ist		
3 - Überprüfen Sie, dass, in dem Bereich keine Quelle elektromagnetischer Störung gibt		
4 - Die Fernbedienung hat die Batterien und diese sind beladen		
5 - Wenn die Sensoren vorhanden sind, überprüfen Sie, dass das Verhalten der Lamellen nicht die Folge der normalen Arbeitsweise der Sensoren ist		
6 - Führen Sie die Verbindung der Fernbedienung aus		
7 - Führen Sie die Eichung der Endschalter durch die Fernbedienung aus		
8 - Die Led Streife ist beschädigt und soll ersetzt werden		
9 - Überprüfen Sie, dass der Stoff nicht angeweht und/oder blockiert innerhalb der Kassette ist		
10 - Überprüfen Sie, dass die Kassette der Markise in der Ebene installiert wurde und eventuell stecken Sie einige Ausgleichsscheiben auf die Bügel, um der nicht-Ebenheit der Kassette abzuheften		
11 - Führen Sie die Armen Ausrichtung Justierung aus, wie im Handbuch angegeben		
12 - Entfernen von Fremdkörpern von den Wasserablaufskanälen der vorderen Profile		
13 - Kontaktieren Sie das Somfy Callcenter kontaktieren, auf die Nummer, welche Sie auf Seite 27 finden		
14 - Kontaktieren Sie die Kundendienstabteilung von Pratic; haben Sie den Auftragsbezug der Markise griffbereit		

## Somfy worldwide

**Argentina:** Somfy Argentina  
Tel: +55 11 (0) 4737-3700

**Australia:** Somfy PTY LTD  
Tel: +61 (2) 8845 7200

**Austria:** Somfy GesmbH  
Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0

**Belgium:** Somfy Belux  
Tel: +32 (0) 2 712 07 70

**Brasil:** Somfy Brasil Ltda  
Tel: +55 11 3695 3585

**Canada:** Somfy ULC  
Tel: +1 (0) 905 564 6446

**China:** Somfy China Co. Ltd  
Tel: +8621 (0) 6280 9660

**Croatia :** Somfy Predstavnictvo  
Tel: +385 (0) 51 502 640

**Cyprus :** Somfy Middle East  
Tel: +357(0) 25 34 55 40

**Czech Republic:**  
Somfy, spol. s.r.o.  
Tel: (+420) 296 372 486-7

**Denmark:** Somfy Nordic  
Danmark  
Tel: +45 65 32 57 93

**Export:** Somfy Export  
Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76  
Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53

**Finland:** Somfy Nordic AB  
Finland  
Tel: +358 (0)9 57 130 230

**France :** Somfy France  
Pour les professionnels :  
Tel. : +33 (0) 820 374 374  
Pour les particuliers :  
Tel. : +33 (0) 810 055 055

**Germany:** Somfy GmbH  
Tel: +49 (0) 7472 930 0

**Greece:** Somfy Hellas S.A.  
Tel: +30 210 6146768

**Hong Kong:** Somfy Co. Ltd  
Tel: +852 (0) 2523 6339

**Hungary :** Somfy Kft  
Tel: +36 1814 5120

**India:** Somfy India PVT Ltd  
Tel : +(91) 11 4165 9176

**Indonesia:** Somfy Jakarta  
Tel: +(62) 21 719 3620

**Iran:** Somfy Iran  
Tel: +98-217-7951036

**Israel:** Sisa Home Automation Ltd  
Tel: +972 (0) 3 952 55 54

**Italy:** Somfy Italia s.r.l  
Tel: +39-024847184 /...181

**Japan:** Somfy KK  
Tel: +81 (0)45 481 6800

**Jordan:** Somfy Jordan  
Tel: +962-6-5821615

**Kingdom of Saudi Arabia:**  
Somfy Saoudi  
Riyadh :

Tel: +966 1 47 23 020  
Tel: +966 1 47 23 203  
Jeddah :  
Tel: +966 2 69 83 353

**Kuwait:** Somfy Kuwait  
Tel: +965 4348906

**Lebanon:** Somfy Lebanon  
Tel: +961 (0) 1 391 224

**Malaysia:** Somfy Malaisia  
Tel:+60 (0) 3 228 74743

**Mexico:** Somfy Mexico SA de CV  
Tel: 52 (55) 4777 7770

**Morocco:** Somfy Maroc  
Tel: +212-22443500

**Netherlands:** Somfy BV  
Tel: +31 (0) 23 55 44 900

**Norway:** Somfy Nordic Norge  
Tel: +47 41 57 66 39

**Poland:** Somfy SP Z.O.O.  
Tel: 0801 377 199

**Portugal:** Somfy Portugal  
Tel. +351 229 396 840

**Romania:** Somfy SRL  
Tel.: +40 - (0)368 - 444 081

**Russia:** Somfy LLC.  
Tel: +7 495 781 47 72

**Serbia:** SOMFY Predstavnictvo  
Tel: 00381 (0) 25 841 510

**Singapore:** Somfy PTE Ltd  
Tel: +65 (0)6383 3855

**Slovak republic:** Somfy, spol. s r.o.  
Tel: +421 337 718 638  
Tel: +421 905 455 259

**South Korea:** Somfy JOO  
Tel: +82 (0) 2594 4331

**Spain:** Somfy Espana SA  
Tel: +34 (0) 934 800 900

**Sweden:** Somfy Nordic AB  
Tel: +46 (0)40 16 59 00

**Switzerland:** Somfy A.G.  
Tel: +41 (0) 44 838 40 30

**Syria:** Somfy Syria  
Tel: +963-9-55580700

**Taiwan:** Somfy Development and Taiwan Branch  
Tel: +886 (0) 2 8509 8934

**Thailand:** Bangkok Regional office  
Tel: +66 (0) 2714 3170

**Tunisia:** Somfy Tunisia  
Tel: +216-98303603

**Turkey:** Somfy TurkeyMah.  
Tel: +90 (0) 216 651 30 15

**United Arab Emirates:**  
Somfy Gulf Jebel Ali Free Zone  
Tel: +971 (0) 4 88 32 808

**United Kingdom:** Somfy Limited.  
Tel: +44 (0) 113 391 3030

**United States:** Somfy Systems  
Tel: +1 (0) 609 395 1300

**IT** - La PRATIC F.lli ORIOLI spa si riserva tutti i diritti sul presente manuale.  
Nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta.

**EN** - PRATIC F.lli ORIOLI spa reserves all rights upon the present guide.  
Its total or partial reproduction without written consent is prohibited.

**FR** - La société PRATIC F.lli ORIOLI spa se réserve tous les droits sur le présent livret.  
Aucune reproduction, ni totale ni partielle, n'est permise sans autorisation écrite.

**DE** - Die PRATIC F.lli ORIOLI spa behält alle Rechte über dieses Heftchen vor.  
Totale oder teilweise Wiederdrücke sind ohne schriftliche Erlaubnis nicht zugelassen.

**IT** - È possibile scaricare la versione più recente dal nostro sito.

**EN** - You can download the latest version from our website.

**FR** - Téléchargez la dernière mise à jour de notre site Web.

**DE** - Sie können die aktuellste Version von unserer Website herunterladen.



<http://b2b.pratic.it/login.jsf>

**pratic**

Pratic f.lli Orioli spa

via Angelo Tonutti, 80/90  
33034 Fagagna (Udine) Italy  
tel. +39 0432 638311  
fax +39 0432 678022  
pratic@pratic.it

[www.pratic.it](http://www.pratic.it)

